Merlin Wi-Fi IP Camera (Wi-Fi IP Веб-камера)



Установка и настройка

- 1. Подсоедините антенну к задней части камеры.
- 2. Подсоедините адаптер питания к камере и включите его в розетку, должен загореться красный сетевой индикатор, сигнализирующий о включенном питании.
- 3. Подключите камеру к компьютерной сети, используя кабель RJ45 LAN.
- Вставьте установочный компакт-диск «Driver and Software» в дисковод компьютера и установите программное обеспечение. Перезагрузите компьютер после установки. После перезагрузки на рабочем столе найдите ярлык «IP Camera Tool», двойным щелчком откройте приложение.



5. В установочном окне приложения вы увидите надпись «IP Camera» и напротив строку «Subnet doesn't much, dbclick to change!». Выделите эту строку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Network Configuration».



6. В появившемся диалоговом окне «IP Camera Network Configuration» выберите «Obtain IP from DHCP Server» в случае если увВашего роутера есть DHCP-сервер (большинство современных роутеров поддерживают DHCP сервис), в противном случае Вы можете назначить IP-адрес

Obtain IP from DIT	CH server
IP Address	n _ n _ n _ n
Subnet Mask	0 . 0 . 0
Gateway	n _ n _ n _ n
DNS Server	n - n - n - n
Littlp Part	RD
User	
Recoward	
	IP Address Subnet Mask Gateway DNS Server I Mip Part User

7. В поле «Http Port» пропишите любой порт, который вы не используете (напр. 8000, 8001, 8002 и т.д.)

как

8. В поле Пользователь оставьте по умолчанию «admin», поле Пароль не заполняйте, нажмите ОК. В окне должна появиться надпись «IP Camera» с IP адресом и номером порта напротив.

Sell Connera Tool		X
II ¹ Unmers	нарадаяла ккложазана	

9. Двойной щелчок по надписи «IP Camera» откроет окно «Network Camera». В появившемся диалоговом окне в разделе Имя пользователя введите «admin», поле Пароль оставьте пустым, нажмите OK.



10.В меню «Network Camera» нажмите кнопку Sign-in — это перенаправит вас в браузер, который вы используете по умолчанию.



11.В правом верхнем углу окна «Network Camera» вы найдете пункт «For Administrator». С ромощью него вы перейдете на страницу настроек

назначать

IP-адрес

вручную).



Беспроводная сетевая настройка

Зайдите на страницу настроек вашего беспроводного роутера для того, чтобы узнать SSID, канал, шифрование и детали аутентификации. Камера поддерживает WEB и WAP безопасное шифрование.

Wireless Actwork List	TP4LINK_C6E43Efu036u6u6443eFinitra Nonie		
Haing Wireless I an			
SSLD//	TP-LINK CGL43L		
Network Type	inha 🔻		
bacsyston.	None •		
	Submit: Retrest		

После ввода информации нажмите Submit, после этого отключите сетевой кабель от камеры, теперь у камеры должен быть беспроводной доступ.

Настройки удаленного доступа

1. Для регистрации вашего динамического IP-адреса в вашем браузере перейдите на страницу <u>http://www.dyndns.com/</u> и зарегистрируйте ваш динамический IP-адрес. Следуйте процедуре, описанной на сайте после завершения которой, вы получите имя пользователя, пароль и имя хоста. Эти данные вам будут необходимы, когда вы будете настраивать роутер.

Setup	(Settige) Wirele	an Smorth	Accos	Application & Gaming
	in the second			ent, maleres de
EON	DONE Service	Dyr DNS org	D	
	User Name :	cctvcamerapros		
	Password			
	Heat Name .	colveamerapros	dyndns.org	
	Picrost C	761-0134144		
	Status :	DONE IS UNAMES SU	cessfuly	
	111000			

- 2. Войдите в меню роутера как администратор, в разделе «Setup» вы найдете опции DDNS, введите имя пользователя, пароль и хост соответственно. Затем нажмите «Save settings» и перезагрузите устройство.
- 3. Снова зайдите под своим именем на домашнюю страницу роутера, войдите в «DDNS Service Settings»проверьте состояние сервера DDNS.

	Wincowst, Honolbook Month Andreads Space (Konders						
& Gaming	Nikes konserpt in	Wura aa	ter. ter	S 44		epostora I al	Administration Status
NCIC Hange Lonvoid	_		2	Fage		31	Rat David Based Street
			Let.	Follow	Plestess	1 atom	A distance to contain and an
		- AX	1 902	E.S. (4)	1. 142.3 67	-91	An order to see a state office games constrained
			•	Ball 🕅	91.621	1	
	-	2	. 🗊	tol 🗸	4.44	1	optimize the design of the
		2	. :	B18. 1	a. 161 j	1 II.	the factor by the state bars
	-	12	· [F. 6 -	dx. 944 . 1		terror of the second se
	-	E	•	D.d. 💽	A. 88. Y	1	Sare.
	-	11	· [P.6 💡	4.98.5		
		1	•	Det 🖃	6058 G I	3	
	-	· · ·	-	fire 📕	4.708 . 1	3	
		1.1.1.1.	- I - I	Company and	Conception (1 a fr	-	

4. Выберите Applications & Gaming, затем выберите Port Range Forward и наберите IP-адрес камеры и номер порта.

После введения установок вы закончите настройку удаленного доступа.

Мобильные настройки (Поддержка midp2.0 java)

- 1. Скопируйте «Mobile Player jar» с компакт диска в память устройства и установите его.
- 2. Запустите «IP Camera Player».
- 3. Установите псевдоним для «IP Camera», имя хоста, которое Вы указывали при регистрации динамического IP-адреса. Укажите номер порта, имя пользователя и пароль, такие же как Вы указывали при настройке доступа к камере.
- 4. Нажмите ОК чтобы увидеть изображение с камеры.

** JAVA-MB.cab – приложение для мобильной системы Windows.

** для iPhone загрузите с iStore приложение «Tenvispro». [применяются те же настройки]